

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU SCHODŮ WIPPRO

Otevření půdních schodů Wipro: zatažením za závlačku s kroužkem směrem dolů, po otevření spodního krytu schodů, je možno tyto ručně rozložit a použít.

Zavření půdních schodů Wipro: složením schodů do spodního krytu a následném zatlačení krytu směrem nahoru do půdního výlezu, mechanická západka, jištěná závlačkou, zabrání samovolnému otevření.

Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem. Schody používejte k běžnému výstupu. Před každým výstupem (použitím schodů) zkontrolujte zda jsou všechny části pevně spojené a seřízené. Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřízené, nevstupujte na ně ani nijak nepoužívejte, dokud není provedena náprava. Schody mají madlo pro bezpečný výstup, proto vždy při používání schodů se ho pevně držte. Vyvarujete se styku s ostrými předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku a nedovolte, aby došlo k nárazům na schody nebo víko schodů. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte více jak 260kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou osobou. K odstraňování nečistot použijte pouze navlhčený hadr. Pohybuující se částí v místě ohybu promažte pouze mazacím tukem nebo olejem.

V případě použití výrobku Wipro FDA při výstupu na rovnou střechu nesmí být vnitřní výlezový žebří vystaven působení deště a sněhovým přeháňkám – zajistěte aby horní víko v tomto případě bylo uzavřené pro zamezení vniknutí vody do vnitřní části výlezu.

Záruční list

Wipro poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení na funkčnost schodů za předpokladu

- montáž provede autorizovaná montážní firma nebo sám výrobce
- schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu
- se schody je odborně manipulováno
- do schodů není nijak zasaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny
- pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem